



GLIDiC Sound Air TW-5000s  
かんたんガイド




## 本製品の特長

- **完全ワイヤレスイヤホン**  
ケーブルがなく、左右のイヤホンが独立
- **自動充電**  
イヤホンを充電用ケースに収納すると、自動で充電が開始
- **Multi-communication Mode**  
周囲の音を取り込める「Multi-communication Mode(外音取り込み機能)」により、イヤホンを付けたまま会話などが可能
- **ステレオ/モノラル再生**  
左右のイヤホン両方を使用する場合ステレオ、右だけを使用する場合モノラルで再生  
※左はモノラルで使用できません。
- **ハンズフリー通話**  
マイクが搭載されているため通話が可能。左右のイヤホンから音声聞こえます

- **自動オン/オフ**  
充電用ケースから取り出すだけで、自動で電源オン。収納すると自動で電源オフ
- **リモコン**  
音楽再生や停止、音量調整や音声アシスタントの起動まで、左右イヤホンの多機能ボタンでコントロール可能

## パッケージの中を確認する

### ●イヤホン(左/右)×1



### ●イヤピース(XS/S/M\*/L)×2



\*: ご購入時、イヤホンに装着されています。


### ●充電用ケース×1 ※本製品専用です。



- **充電用ケーブル×1**
- **かんたんガイド×1 (本書)**
- **取扱説明書/保証書×1**

## 登録(ペアリング)・接続する

- ① **右(R)イヤホンを充電用ケースから取り出す**  
※モノラル(右のみの使用)の場合でも、同様の手順でイヤホンを登録・接続してください。




- 自動的に登録モードに入ります。
- 🔊 登録モード中、イヤホンからサウンドが流れます。

- ② **対応機器で、登録・接続操作をする**  
＜スマートフォンでの操作例＞


1. ホーム画面で、[設定] をタップする
2. [Bluetooth] をタップする



3. [Bluetooth] を [オン] にする




4. [GLIDiC TW-5000s] をタップする



登録が完了すると、対応機種 of 画面に接続完了など表示され、LEDが赤・青の点滅から青のみの点滅に変わります。

- ③ **左(L)のイヤホンを充電用ケースから取り出す**



2回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出すと、自動的に再接続されます。

? 登録・接続の手順を誤った  
同梱の「取扱説明書」の「登録情報を削除したい(リセット)」に従って、リセットしてからやり直してください。

? 使っている機器での登録・接続の手順がわからない  
お使いの機器によって、手順は異なります。SoftBankの機種をお使いの場合、下のQRコードを読み込み、ソフトバンクセレクションのWebサイトで手順を確認してください。



SoftBank以外の機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

Enjoy

## ステレオ / モノラルで使う

### ●ステレオの場合 (左右イヤホン使用時)

左右イヤホンを使うと、ステレオ再生をお楽しみいただけます。

### ●モノラルの場合 (右イヤホンのみ使用時)

右イヤホンを使用し、左イヤホンは充電用ケースに収納してください。

## 音楽再生 / 音量調整をする

多機能ボタンで操作します。

音楽	左 (L)	右 (R)
再生	どちらかを 1 回押す	
停止	—	2 回押す
曲送り*1	—	長押し
曲戻し*2	長押し	—

\*1:曲送りは、次の曲の頭出しをします。

\*2:曲戻しは、前 (または再生中) の曲の頭出しをします。お使いの機器やOSにより動作が異なります。

音量	左 (L)	右 (R)
音量上げる	—	1 回押す
音量下げる	1 回押す	—

## 通話をする

多機能ボタンで操作します。

※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。

通話	左 (L)	右 (R)
電話を受ける*	どちらかを 1 回押す	
通話終了/着信拒否	どちらかを長押し	

\*: 割込通話を受ける / 終了する場合、右イヤホンで操作します (割込通話サービス契約時のみ)。割込通話を受けると、それまでの通話が保留中になり、割込通話を終了すると、保留中の通話に切り替わります。

## Multi-communication Modeを使う

ステレオ時、音楽再生中や待機中 (接続中) に多機能ボタンで本機能 (外音取り込み機能) を操作できます。

※モノラル時、本機能を使用できません。  
 ※本機能使用中、通話、対応機種との接続の切断、Siri/音声コントロールの起動時には、自動的に本機能がオフになります。  
 ※本機能使用中は、かすかに「サー」という音がします。  
 ※全ての外音が聞こえるわけではありません。音楽の音量が大きい場合など、外音が聞こえないことがあります。

外音取り込み	左 (L)	右 (R)
オンにする	2 回押す	—
オフにする	2 回押す	—

## Siri/ 音声コントロールを使う


Siri や音声コントロールを搭載している機器をご使用时、多機能ボタンで本機能を操作できます。

※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。  
 ※Siriが起動しない場合、iPhone/iPadの [設定] で Siri をオンにします。

音声コントロール	左 (L)	右 (R)
起動する	どちらかを長押し	
終了する	どちらかを長押し	


## 電源を入れる / 切る

### ●電源を入れる イヤホンを充電用ケースから取り出す



### ●電源を切る イヤホンを充電用ケースに収納する

※正しく収納されていることを確認してからふたを閉めてください。



イヤホンの充電が始まります。

## ケース / イヤホンを充電する

### ●充電用ケースを充電する 充電用ケーブルを接続する



※イヤホンを収納した状態で、充電用ケースとイヤホンを同時に充電することもできます。  
 ※充電用ケースが満充電になると、消灯します。

### ●イヤホンを充電する 充電用ケースに収納する




※イヤホンが満充電になると、消灯します。

## イヤホンのバッテリー残量を確認する

### ●LEDで確認する

バッテリー残量が少ない場合、赤で点灯 / 点滅します。




### ●スマートフォン / タブレットで確認する

※一部のスマートフォン / タブレットのみ。

#### ・ステータスバー



#### ・通知センター



## LEDの見方

### ●充電用ケース

動作	LED	
	色	点灯 / 点滅状態
充電中	赤	●■■■■

### ●イヤホン

動作	LED	
	色	点灯 / 点滅状態
充電中	赤	●■■■■
電源オン	青*1	■■■■■
登録モード中	赤・青交互*1	●●●●●●●●●●
登録・接続完了	青	●●
待機中 (非接続中)	青*1	●●●●●●●●●●
待機中 (接続中)	青*1	● 5秒 ● 5秒 ● ●●●
発信 / 着信中	青*1	●● 5秒 ●● 5秒 ●●●●
通話中 / 音楽再生中	青*1	● 5秒 ● 5秒 ●●●●
リセット完了	紫・赤*2	●●●●●

\*1: バッテリー残量が少ない場合、青の代わりに赤で点灯 / 点滅します。  
 \*2: イヤホンが満充電の場合、青と赤で点滅します。

## 本製品の詳しい使い方



同梱の「取扱説明書」をご覧ください。

- ・再接続手順
- ・接続解除手順
- ・複数台の登録手順
- ・困ったときには

など

### ⚠ 注意

本製品は、防水対応ではありません。雨の日に使用したり、ぬらしたりしないでください。万が一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。