




GLIDiC Sound Air TW-5000s
かんたんガイド



本製品の特長

- **完全ワイヤレスイヤホン**
ケーブルがなく、左右のイヤホンが独立
- **自動充電**
イヤホンを充電用ケースに収納すると、自動で充電が開始
- **Multi-communication Mode**
周囲の音を取り込める「Multi-communication Mode(外音取り込み機能)」により、イヤホンを付けたまま会話などが可能
- **ステレオ/モノラル再生**
左右のイヤホン両方を使用する場合ステレオ、右だけを使用する場合モノラルで再生
※左はモノラルで使用できません。
- **ハンズフリー通話**
マイクが搭載されているため通話が可能。左右のイヤホンから音声がかかります
- **自動オン/オフ**
充電用ケースから取り出すだけで、自動で電源オン。収納すると自動で電源オフ
- **リモコン**
音楽再生や停止、音量調整や音声アシスタントの起動まで、左右イヤホンの多機能ボタンでコントロール可能

パッケージの中を確認する

- **イヤホン(左/右) × 1**
マイク (Multi-communication Mode用) / 多機能ボタン / LED / L(左耳用) / R(右耳用) / マイク (通話、Siri/音声コントロール、Multi-communication Mode用) / 多機能ボタン

- **イヤークピース (XS/S/M/L) × 2**
XS S M* L

*: ご購入時、イヤホンに装着されています。

- **充電用ケース × 1** ※本製品専用です。



- **充電用ケーブル × 1**
- **かんたんガイド × 1 (本書)**
- **取扱説明書/保証書 × 1**

登録(ペアリング)・接続する

- ① **右(R)イヤホンを充電用ケースから取り出す**
※モノラル(右のみの使用)の場合でも、同様の手順でイヤホンを登録・接続してください。



- 自動的に登録モードに入ります。
🔊 登録モード中、イヤホンからサウンドが流れます。


- ② **対応機器で、登録・接続操作をする**
＜スマートフォンでの操作例＞
1. ホーム画面で、[設定] をタップする
2. [Bluetooth] をタップする



- ③ **[Bluetooth] を [オン] にする**




- ④ **[GLIDiC TW-5000s] をタップする**



登録が完了すると、対応機種画面に接続完了など表示され、LEDが赤・青の点滅から青のみの点滅に変わります。

- ⑤ **左(L)のイヤホンを充電用ケースから取り出す**



2回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出すと、自動的に再接続されます。

? 登録・接続の手順を誤った
同梱の「取扱説明書」の「登録情報を削除したい(リセット)」に従って、リセットしてからやり直してください。

? 使っている機器での登録・接続の手順がわからない
お使いの機器によって、手順は異なります。SoftBankの機種をお使いの場合、下のQRコードを読み込み、ソフトバンクセレクションのWebサイトで手順を確認してください。



<https://www.softbankselection.jp/bt/>

SoftBank以外の機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

Enjoy

ステレオ / モノラルで使う

- **ステレオの場合 (左右イヤホン使用時)**
左右イヤホンを使うと、ステレオ再生をお楽しみいただけます。
- **モノラルの場合 (右イヤホンのみ使用時)**
右イヤホンを使用し、左イヤホンは充電用ケースに収納してください。

通話をする

多機能ボタンで操作します。
※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。

| 通話 | 左 (L) | 右 (R) |
|-----------|-----------|-------|
| 電話を受ける* | どちらかを1回押す | |
| 通話終了/着信拒否 | どちらかを長押し | |

*: 割込通話を受ける/終了する場合、右イヤホンで操作します (割込通話サービス契約時のみ)。割込通話を受けると、それまでの通話が保留中になり、割込通話を終了すると、保留中の通話に切り替わります。

音楽再生 / 音量調整をする

多機能ボタンで操作します。

| 音楽 | 左 (L) | 右 (R) |
|-------|-----------|-------|
| 再生 | どちらかを1回押す | |
| 停止 | — | 2回押す |
| 曲送り*1 | — | 長押し |
| 曲戻し*2 | 長押し | — |

*1: 曲送りは、次の曲の頭出しをします。
*2: 曲戻しは、前 (または再生中) の曲の頭出しをします。お使いの機器やOSにより動作が異なります。

| 音量 | 左 (L) | 右 (R) |
|-------|-------|-------|
| 音量上げる | — | 1回押す |
| 音量下げる | 1回押す | — |

Multi-communication Modeを使う

ステレオ時、音楽再生中や待機中 (接続中) に多機能ボタンで本機能 (外音取り込み機能) を操作できます。
※モノラル時、本機能を使用できません。
※本機能使用中、通話、対応機種との接続の切断、Siri/音声コントロールの起動時には、自動的に本機能がオフになります。
※本機能使用中は、かすかに「サー」という音がします。
※全ての外音が聞こえるわけではありません。音楽の音量が大きい場合など、外音が聞こえないことがあります。

| 外音取り込み | 左 (L) | 右 (R) |
|--------|-------|-------|
| オンにする | 2回押す | — |
| オフにする | 2回押す | — |

Siri / 音声コントロールを使う

Siriや音声コントロールを搭載している機器をご使用时、多機能ボタンで本機能を操作できます。
※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。
※Siriが起動しない場合、iPhone/iPadの [設定] でSiriをオンにします。

| 音声コントロール | 左 (L) | 右 (R) |
|----------|----------|-------|
| 起動する | どちらかを長押し | |
| 終了する | どちらかを長押し | |

電源を入れる / 切る

● **電源を入れる**
イヤホンを充電用ケースから取り出す



左右 (L/R)
青点灯

● **電源を切る**
イヤホンを充電用ケースに収納する
※正しく収納されていることを確認してからふたを閉めてください。



左右 (L/R)
赤点灯

イヤホンの充電が始まります。

ケース / イヤホンを充電する

● **充電用ケースを充電する**
充電用ケーブルを接続する



充電用ケース
赤点灯

※イヤホンを収納した状態で、充電用ケースとイヤホンを同時に充電することもできます。
※充電用ケースが満充電になると、消灯します。

● **イヤホンを充電する**
充電用ケースに収納する




左右 (L/R)
赤点灯

※イヤホンが満充電になると、消灯します。

イヤホンのバッテリー残量を確認する


● **LEDで確認する**
バッテリー残量が少ない場合、赤で点灯/点滅します。




左右 (L/R)
赤

● **スマートフォン / タブレットで確認する**
※一部のスマートフォン / タブレットのみ。

・ステータスバー



・通知センター



LEDの見方

● **充電用ケース**


| 動作 | LED | |
|-----|-----|-----------|
| | 色 | 点灯 / 点滅状態 |
| 充電中 | 赤 | ■ |

● **イヤホン**

| 動作 | LED | |
|-------------|---------|-----------------|
| | 色 | 点灯 / 点滅状態 |
| 充電中 | 赤 | ■ |
| 電源オン | 青*1 | ■ |
| 登録モード中 | 赤・青交互*1 | ●●●●●●●● |
| 登録・接続完了 | 青 | ●● |
| 待機中 (非接続中) | 青*1 | ●●●●●●●● |
| 待機中 (接続中) | 青*1 | ● 5秒 ● 5秒 ● ●● |
| 発信 / 着信中 | 青*1 | ●● 5秒 ●● 5秒 ●●● |
| 通話中 / 音楽再生中 | 青*1 | ● 5秒 ● 5秒 ● ●● |
| リセット完了 | 紫・赤*2 | ●●●● |

*1: バッテリー残量が少ない場合、青の代わりに赤で点灯/点滅します。
*2: イヤホンが満充電の場合、青と赤で点滅します。

本製品の詳しい使い方

同梱の「取扱説明書」をご覧ください。


- ・再接続手順
- ・接続解除手順
- ・複数台の登録手順
- ・困ったときには

など

⚠ 注意
本製品は、防水対応ではありません。雨の日に使用したり、ぬらしたりしないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。