



GLIDiC Sound Air TW-7000  
かんたんガイド



## 本製品の特長

- **完全ワイヤレスイヤホン**  
ケーブルがなく、左右のイヤホンが独立
- **自動充電**  
イヤホンを充電用ケースに収納すると、自動で充電が開始
- **Fast Charge**  
わずか10分間ケースに入れておくだけで約2時間連続使用できる急速充電機能
- **Multi-communication Mode**  
周囲の音を取り込める「Multi-communication Mode(外音取り込み機能)」により、イヤホンを付けたまま会話などが可能
- **ステレオ/モノラル再生**  
左右のイヤホン両方を使用する場合ステレオ、右だけを使用する場合モノラルで再生  
※左はモノラルで使用できません。
- **ハンズフリー通話**  
マイクが搭載されているため通話が可能。左右のイヤホンから音声聞こえます
- **自動オン/オフ**  
充電用ケースから取り出すだけで、自動で電源オン。収納すると自動で電源オフ
- **リモコン**  
音楽再生や停止、音量調整や音声アシスタントの起動まで、左右イヤホンの多機能ボタンでコントロール可能

## パッケージの中を確認する


- **イヤホン (左/右) × 1**  
＜側面＞ ＜正面＞ ＜側面＞  
  
\*: 通話時やSiri/音声コントロール利用時は、右イヤホン側のマイクのみ有効です。
- **イヤピース (XS/S/M/L) × 2**  
  
\*: ご購入時、イヤホンに装着されています。

- **充電用ケース × 1**  
  
microUSB (Type-B) ポート (背面) LED  
※ケースの充電には、USBポート付きパソコン、またはUSB ACアダプタが必要です。

- **充電用ケーブル × 1**
- **かんたんガイド × 1 (本書)**
- **取扱説明書/保証書 × 1**

## 登録 (ペアリング) ・接続する

- ① 左右のイヤホンを充電用ケースから取り出す  
※モノラル (右のみの使用) の場合でも、初回は同様の手順で左右のイヤホンを登録・接続してください。



- 自動で登録モードに入ります。
- 🔊 登録モード開始のサウンドが鳴ります。

- ② 対応機器で、登録・接続操作をする  
＜スマートフォンでの操作例＞


1. ホーム画面で、[設定] をタップする
2. [Bluetooth] をタップする



3. [Bluetooth] を [オン] にする



4. [GLIDiC TW-7000] をタップする



登録が完了すると、対応機種種の画面に接続完了など表示され、LEDが赤・白の点滅から白のみの点滅に変わります。

- 🔊 接続完了のサウンドが鳴ります。

2回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出すと、自動的に再接続されます。

? 登録・接続の手順を誤った  
同梱の「取扱説明書」の「登録情報を削除したい(リセット)」に従って、リセットしてからやり直してください。

? 使っている機器での登録・接続の手順がわからない  
お使いの機器によって、手順は異なります。SoftBankの機種をお使いの場合、下のQRコードを読み込み、ソフトバンクセレクションのWebサイトで手順を確認してください。



<https://www.softbankselection.jp/bt/>

SoftBank以外の機種をお使いの場合、お使いの対応機種種の取扱説明書をご覧ください。

Enjoy

## ステレオ/モノラルで使う

- **ステレオの場合 (左右イヤホン使用時)**  
左右イヤホンを使うと、ステレオ再生をお楽しみいただけます。
- **モノラルの場合 (右イヤホンのみ使用時)**  
右イヤホンを使用し、左イヤホンは充電用ケースに収納してください。

## 通話をする

多機能ボタンで操作します。  
※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。

通話	左 (L)	右 (R)
電話を受ける	どちらかを1回押す	
通話終了/着信拒否	どちらかを長押し	
割込通話*を受ける	1つめの通話を終話：どちらかを長押し 1つめの通話を保留：どちらかを1回押す	

\*: 割込通話サービス契約時のみ使用できます。

## 音楽再生/音量調整をする

多機能ボタンで操作します。  
※お使いの機器やOSにより動作が異なります。

音楽	左 (L)	右 (R)
再生/停止	—	1回押す
曲送り*1	—	長押し(2秒)*3
曲戻し*2	長押し(2秒)*3	—

\*1: 曲送りは、次の曲の頭出しをします。  
\*2: 曲戻しは、前 (または再生中) の曲の頭出しをします。  
\*3: 5秒以上長押しすると、登録モードになります。

音量	左 (L)	右 (R)
音量上げる	—	2回押す
音量下げる	2回押す	—

## Multi-communication Modeを使う

ステレオ時、音楽再生中や待機中 (接続中) に多機能ボタンで本機能 (外音取り込み機能) を操作できます。

※モノラル時、本機能を使用できません。  
※本機能使用中、通話やSiri/音声コントロールの起動時には、自動的に本機能がオフになります。  
※本機能使用中は、かすかに「サー」という音がします。  
※全ての外音が聞こえるわけではありません。音楽の音量が大きい場合など、外音が聞こえないことがあります。

外音取り込み	左 (L)	右 (R)
オン/オフ	1回押す	—

## Siri/音声コントロールを使う


Siriや音声コントロールを搭載している機器をご使用时、多機能ボタンで本機能を使用できます。

※マイクは、右イヤホン側のみ有効です。  
※Siriが起動しない場合、iPhone/iPadの [設定] で Siri をオンにします。

音声コントロール	左 (L)	右 (R)
起動/終了	どちらかを3回押す	

## 電源を入れる/切る

- **電源を入れる**  
イヤホンを充電用ケースから取り出す




- **電源を切る**  
イヤホンを充電用ケースに収納する
- ※正しく収納されていることを確認してからふたを閉めてください。



イヤホンの充電が始まります。


## ケース/イヤホンを充電する

- **充電用ケースを充電する**  
充電用ケーブルを背面に接続する



※イヤホンを収納した状態で、充電用ケースとイヤホンを同時に充電することもできます。  
※充電用ケースが満充電になると、LEDが消灯します。

- **イヤホンを充電する**  
充電用ケースに収納する




※イヤホンが満充電になると、消灯します。

## イヤホンのバッテリー残量を確認する

- **LEDで確認する**  
バッテリー残量が少ない場合、1分ごとに赤が点滅します。




- **スマートフォン/タブレットで確認する**  
※一部のスマートフォン/タブレットのみ。



## 再接続する/接続解除する


- **再接続する**  
2回目以降は、イヤホンを充電用ケースから取り出したときに、自動的に再接続されます。自動的に再接続されない場合など、対応機器で接続操作をします。

操作例：[設定] → [Bluetooth] の順にタップし、一覧で [GLIDiC TW-7000] をタップ




- **接続解除する**  
対応機器で接続解除の操作をします。

操作例：[設定] → [Bluetooth] の順にタップし、[Bluetooth] を [オフ] にする



## 本製品の詳しい使い方



同梱の「取扱説明書」をご覧ください。  
・複数台の登録手順  
・LEDの見方  
・困ったときには など

## 注意

本製品は、防水対応ではありません。雨の日に使用したり、ぬらしたりしないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。