


Tile機能設定方法

アプリ画面はアプリのバージョンアップ等で変更する可能性があります。

Tileアプリのセットアップ

①Tileアプリをインストールする

App store または Google Play で「Tile」を検索してインストールします。



②新規登録と設定を行う

2.1 Tileアプリのアイコンをタップして起動し、新規登録を行います。



2.2 登録が完了したら、アプリのトップ画面で「+」をタップします。



2.3 「GLIDiC」をタップします。



2.4 Tileアプリに設定したいGLIDiC製品を選択します。



2.5 Tileアプリの指示に従って左(L)イヤホンを設定し、右(R)イヤホンも同様に設定します。



③左右両方ともTileが有効になったらセットアップ完了

イヤホンの場所が分からなくなったときに、Tileアプリから探せます。



Tileの使い方

イヤホンを探すには、イヤホンを鳴らす方法と、Tileアプリの地図上で場所を確認する方法があります。

●イヤホンを鳴らして探す

①Tileアプリのトップ画面で探したいイヤホンを選択し、[探す]をタップします。

※イヤホンは左右両方から鳴ります。ケースは鳴りません。

※イヤホンのバッテリー残量がゼロのときや、Bluetooth®接続が切れているときは鳴りません。これらの場合、「●イヤホンの場所を地図で確認して探す」を行ってください。



②イヤホンからアラーム音が鳴り、イヤホンの場所を確認することができます。


※イヤホンが充電用ケースの外にあるときは、アラーム音が小さい音から徐々に大きい音で鳴ります。



●イヤホンの場所を地図で確認して探す

①Tileアプリのトップ画面で探したいイヤホンを選択し、[ロケーション履歴]をタップします。

※イヤホンは左右両方の位置を表示できます。ケースの位置は表示されません。



②地図にイヤホンの場所が表示されます。


※現在イヤホンがある場所または最後にTileと接続された場所が表示されます。



TileアプリからGLIDiC製品を削除する

Tile機能を使わなくなったときや、イヤホンを他の人に譲るときなど、TileアプリからGLIDiC製品を削除できます。

①削除したいGLIDiC製品をスマホの近くに置き、Tileアプリのトップ画面でGLIDiC製品を選択したら、[追加オプション]をタップします。



②[アクティベーション日]をタップします。



③イヤホンの右(R)または左(L)をタップします。

※イヤホンの左右それぞれを削除する必要があります。



④[Reset]をタップします。



⑤[リセット]をタップします。

⑥イヤホンの反対側も同じ手順で削除します。



Tileアプリに関するお問い合わせ

Tileアプリの[設定]から[サポート-お問合せ]を選択してお問い合わせください。

※Appleのロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Google Play およびGoogle Play ロゴは、Google LLCの商標です。