


ペアリング（接続）の手順

初回のペアリング

- ① 左右のイヤホンを充電用ケースから取り出す

※モノラル使用の場合でも、初回はこの手順でペアリングしてください。



自動でペアリングモードに入ります。

◀◀ 右イヤホン* からペアリングモード開始のサウンドが鳴ります。*：左(L)の場合もあります。


- ② 対応機器のBluetooth設定画面で、本製品を選択する

※お使いの環境により、手順や表示が異なります。

※Bluetooth 設定画面で表示されるイヤホン名が、「Headset」と表示される場合があります。

対応機器2台目以降のペアリング

- ① イヤホンの待機中に、右または左イヤホンの多機能ボタンを長押しする（5秒以上）



ペアリングモードに入ります。

◀◀ 右イヤホン* からペアリングモード開始のサウンドが鳴ります。*：左(L)の場合もあります。

- ② 対応機器のBluetooth設定画面で、本製品を選択する

※お使いの環境により、手順や表示が異なります。

※Bluetooth 設定画面で表示されるイヤホン名が、「Headset」と表示される場合があります。